

Installationsanleitung - LED Flutlichtleuchte

1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Flutlichtleuchte lässt sich im Innen- sowie im Außenbereich verwenden. Der Leuchtengrundkörper besteht aus einem Aluminiumgehäuse um ein ausgezeichnetes Wärmemanagement bereit zu stellen und wird mit einem unvergänglichen Farbanstrich oberflächlich veredelt. Die Leuchte besticht durch die breitstrahlende harmonische Lichtaustrittsfläche und dem zeitlosen und formschönen Design. Der beiliegende Montagebügel ermöglicht die Montage an Wänden oder auch stehende sowie hängende Montage ist möglich. Der Haupteinsatz dieser Leuchte findet im Außenbereich statt, in denen die konventionelle Beleuchtung durch eine LED Version ersetzt werden soll.

2. Lieferumfang

- Flutlichtleuchte inkl. vormontiertem Montagewinkel
- Installationsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

4. Montageschritte

Siehe Rückseite

Wichtige Hinweise:

Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen.
Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

5. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden können. Die Wartung beschränkt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte. Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand vornehmen. Reinigen Sie die Leuchtenabdeckung mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen Zusätze. Halten Sie die rückseitigen Kühlrippen sauber, um die Lebensdauer der Leuchte aufrecht zu halten.

6. Technische Daten

Artikel Nr.:	100934
Gehäusefarbe	schwarz
Produkt Maße (mm)	345 x 295 x 60 (siehe Rückseite)
Montage	Befestigungsmöglichkeit über den beiliegenden Montagewinkel
Vorschaltgerät Eingangsspannung (VAC)	230VAC / 50Hz
Leistung (W)	100
Power Faktor	>0,9
Farbtemperatur (K)	4000K (NW)
Lichtstrom (Lm)	12500
Abstrahlwinkel (°)	120°
Lebensdauer (h)	50.000 (L ₇₀ B ₅₀)
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / I
Verwendungstemp. (°C)	-15 bis +45
Dimmbar	Nein
CRI (Ra)	≥80

7. Entsorgung


Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll.
- DANKE -



Installationsanleitung - LED Flutlichtleuchte

Montageschritte:

für Artikel **100934**



Artikel Nummer:	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
100934	295	402	60	345	53,5	11,5	90	150

1. Nehmen Sie die Schutzabdeckung der seitlichen Bügelschrauben ab und lösen Sie die Schrauben leicht um ein Verstellen der Leuchte zu ermöglichen
2. Suchen Sie die geeignete Montageposition der Leuchte und beachten hierbei die Umgebungsbedingungen
3. Zeichnen Sie die Befestigungslöcher an und stellen Sie die Löcher her
4. Befestigen Sie die Flutlichtleuchte mit Schrauben
5. Schließen Sie die Flutlichtleuchte polrichtig an
Phase = braun | Neutralleiter = blau | Erde = grün/gelb
6. Stellen Sie den Neigungswinkel der Leuchte ein und ziehen Sie die seitlichen Bügelschrauben wieder fest
7. Befestigen Sie die Schutzabdeckungen auf den seitlichen Bügelschrauben
8. Kontrolle aller Arbeitsschritte und Entfernung der Schutzfolie auf der Leuchte
9. Montage abgeschlossen